
**无线网关 GWL-600
(GTTG 系列)
使用说明书 V1.1**

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、 概述.....	1
二、 性能参数.....	1
三、 APP 调试.....	2
四、 注意事项.....	4
五、 关于本说明书.....	4
六、 间接损害免责申明.....	4

浙江捷特佳智能科技有限公司

一、概述

- ZigBee 无线 MESH 自组网，传播速度快，功耗低
- 网络稳定可靠
- 支持配置场景信息
- 支持智能联动，可配置自动化
- 支持 IOS、Android 平台等
- 移动终端设备智能远程控制
- 支持小度等主流语音音箱控制
- 支持无线 Wi-Fi 配网方式，安装方便



二、性能参数

电源供应	工作电压	DC-5V
	工作电流（预估）	1A
工作温度	-20℃~45℃	
工作湿度	10%~90%RH（无冷凝）	
连接方式	Zigbee、WIFI	
设计	型号	GTTG-GWL600
	尺寸（W*D*H）	64*64*15mm
发射功率	50mW	
组网距离	户型控制在平层 120 方以内	

三、APP 调试

1. 打开涂鸦 APP 切换到首页，点击添加设备；
2. 点击网关中控，选择无线网关；
3. 按照提示步骤配置网络，等待指示灯闪烁后点击确认图标，点击下一步；
4. 在手机连接 2.4G 情况下无线账号密码自动填写，点击下一步；
5. 网关设备添加完成；
6. 编辑网关名称，分配房间，点击完成。





6. 手机连接2.4G网络, 会自动填写账号密码, 点击下一步

(4)



7. 灯带设备添加完成

(5)



8. 编辑网关名称, 分配房间, 点击完成

(6)

四、注意事项

1. 必须使用标准 DC-5V 电源供电；
2. 不能在潮湿环境中使用；
3. 禁止灼烧，远离热源；
4. 禁止私自拆卸本产品；
5. 禁止带电接线，本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳；
6. 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品。

五、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

六、间接损害免责声明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。