

门窗开关传感器
(GTTG 系列)
使用说明书 V1.1

浙江捷特佳智能科技有限公司

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、 概述.....	1
二、 性能参数.....	1
三、 APP 调试.....	2
四、 注意事项.....	4
五、 关于本说明书.....	4
六、 间接损害免责申明.....	4

GD 知识自研

一、概述

- Zigbee3.0 无线协议，一键快速添加设备
- 低功耗、超长待机时间，多场景安装使用
- 安装简单、使用方便，支持其它设备智能联动使用
- 支持自定义光照区间，智能联动设备
- 灵敏霍尔敏传感器，快速检测



二、性能参数

电源供应	工作电压	3V
	待机电流	$\leq 4\mu\text{A}$
工作环境	工作温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
	工作湿度	0%~99%RH
设计	尺寸 (W*D*H)	50×25×11mm(主机) , 30×15×10mm(磁条)
安装	3M 胶粘贴	
无线协议	Zigbee 3.0	
电池类型	CR2032	
待机时长	≥ 12 个月	
感应距离	$\geq 15\text{mm}$	
产品净重	30g	

三、APP 调试

- (1) 打开涂鸦 APP 切换到首页，点击右上角添加
- (2) 在设备上，长按配网按键 3 秒后松开，红色指示灯闪烁，传感器进入配网状态
- (3) APP 发现可用设备，点击添加设备
- (4) 编辑设备名称后，点击完成，设备添加完成





(3)



(4)

四、注意事项

- 必须使用标准 DC/3V 电源供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 禁止带电接线，本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

五、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

六、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。