臻系列液晶屏(4 寸) 使用说明书 V3.1

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

<i>-</i> ,	概述	1
<u> </u>	性能参数	1
三、	接口定义	2
四、	调试说明	2
	一、待机界面	2
	二、系统设置	3
	三、页面设置	4
	四、灯光设置	4
	五、场景设置	5
	六、第三方设备设置	5
五、	注意事项	. 11
六、	关于本说明书	. 11
七、	间接损害免责申明	. 11

一、概述

- ▶ 4寸 IPS 全贴合液晶电容屏
- ▶ 灵活可配置的参数
- ➤ 铝 CNC 精雕外观
- ▶ 可纳入全宅智能控制系统。
- ▶ 支持灯光、场景、空调、地暖、新风、窗帘、音乐控制



二、性能参数

电源供应	运行电压	12/24VDC					
	工作电流	250mA@12V/130mA@24V					
通信	1路GT-BUS总线通信接口						
显示	4寸 IPS 全贴合液晶电容屏						
	型号	GT-OLED-40					
设计	尺寸(W*D*H)	86*86*40mm					
安装	86 底盒安装						
颜色	黑金						

三、接口定义



- 1、每层的触摸屏用 RVVP4*1.0 线从智能机柜到开关底盒手拉手串联(底盒的网 线为一进一出),严禁星型放线
 2、串联后的屏底盒末端 RVVP4*1.0 线再回到当层智能开关 RVVP4*1.0 线所在的 智能机柜(也是首末端都回到触摸屏所在的智能机柜) (正常情况下只接一根,另一根作为备用)
- 3、一条链路手拉手的节点数量不超过 24个,总长度距离不超过 100米)
- 注:由于触摸屏工作时电流较大,布线推荐用 RVVP4*1.0线

四、调试说明

一、待机界面

在系统设置界面点击功能设置, 输入密码 5188 点击登录就可以进入设置界面



屏幕亮度	•		
按键声音	•	待机息屏	•
待机时间			Ð 🗿
时间设置			
功能设置			
	^		

浙江捷特佳智能科技有限公司

<	<			
请输入密码:				
	→ 1	2	3	←
晋录	4	5	6	esc
开水	7	8	9	OK
	±	0	•	

二、系统设置



三、页面设置

点击页面设置可设置功能页面按钮功能,点击号位可更改所需位置的按钮是什么设备,选择 好后点击确定

<	设	置		<	页面设置	页面设置 确定		✔ 设备选择			
系统设置		页面设置	>					灯光		窗帘	
灯光设置		场景设置		二号位		>		音乐		空调	
空调设置		音乐设置		三号位		>		新风		地硬	
窗帘设置		地暖设置		西马拉 五号位		>		场景		环境	
新风设置		系统信息				5	◀				

四、灯光设置

点击加号或图标选择需要的灯光图标。

点击。图标可编辑文字。

点击⊠可删除灯光。

点击"下一步"设置灯光的通道、地址,点击类别可选四种灯光类别。

设置完点击确定。

APP 内地址为十六进制,需转成十进制填写灯光地址及通道



五、场景设置

点击加号或图标选择需要的场景图标。 点击☑图标可编辑文字。 点击☑可删除场景。 点击"下一步"设置场景的通道、地址。 设置完点击确定。

APP 内地址为十六进制,需转成十进制填写灯光地址及通道



左右滑动中间区域可调节空调温度,点击右上角可选择其他区域空调设备。 下方两按钮可设置空调模式和风速。



1.2 空调配置

点击右边开关可增加或减少空调,最多可增五个空调。 可设置设备名称、品牌、通道和地址设置完点击确定。 APP 内地址为十六进制,需转成十进制填写灯光地址及通道



左右滑动中间区域可调节音量,下方按钮可控制音乐开关,上一曲与下一曲,音乐路线。点 击右上角可选择其他区域音乐设备。



2.2 音乐配置

点击右边开关可增加或减少音乐,最多可增五个音乐。 可设置设备名称、品牌、通道和地址设置完点击确定。 APP 内地址为十六进制,需转成十进制填写灯光地址及通道



3.1 窗帘控制

点击按钮可控制窗帘开关停,点击右上角可选择其他区域空调设备。



3.2 窗帘配置

点击右边开关可增加或减少窗帘,最多可增五个窗帘。 可设置设备名称、品牌、通道和地址设置完点击确定。 APP 内地址为十六进制,需转成十进制填写灯光地址及通道



点击按钮可控制窗帘开关停,点击右上角可选择其他区域空调设备。



4.2 新风配置

点击右边开关可增加或减少新风,最多可增五个新风。 可设置设备名称、品牌、通道和地址设置完点击确定。 APP 内地址为十六进制,需转成十进制填写灯光地址及通道



左右滑动中间区域可调节地暖温度,点击右上角可选择其他区域地暖设备。



5.2 地暖配置

点击右边开关可增加或减少地暖,最多可增五个地暖。 可设置设备名称、品牌、通道和地址设置完点击确定。 APP 内地址为十六进制,需转成十进制填写灯光地址及通道



五、注意事项

- 必须使用标准 12/24V 电源供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧,远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 本产品通电时,请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

六、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品,并不代表本产品软硬件 配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况,请查阅与本产品相关合约(若有), 或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考,如有个别图片与产品 实物不符,请以产品实物为准。

七、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害,但是本公司或与产品(包括硬件和 软件)的设计、生产及递送相关的任何个人,对第三方由于使用不当或无法使用 本产品所造成的任何损害(包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失 或其他财务损失)不承担法律责任。

同时,再次提醒各位,请严格按照本说明书进行产品安装,如因个人问题导 致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害,本公司概不负责。