乾.灵动面板 使用说明书V1.0

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

→,	概述	1
<u> </u>	性能参数	1
Ξ,	示意图	1
四、	工程调试	2
五、	注意事项	4
六、	关于本说明书	5
七、	间接损害免责申明	5

•

\$

一、概述

- ▶ 采用无线 BLE MESH 组网
- ▶ 按键任务可任意编辑
- > 支持旋转调整设备亮度
- ▶ 支持旋转调整设备色温
- ▶ 支持电动窗帘调整开合比例
- ▶ 可纳入全宅智能控制系统

二、性能参数

电源输入	DC5V 充电
通信方式	蓝牙 MESH
型号	GT-Q-01, GT-Q-02
尺寸 (W*D*H)	152*40*30mm
材质	不锈钢
安装	墙面或放置于桌面
颜色	金、银

三、示意图



正面图



背面图

四、工程调试

1、 配网

(1)、易控全屋 APP→添加设备→面板。

(2)、长按设备按键一30秒,直到四个按键指示灯闪烁。

(3)、等待 APP 自动搜索到该设备,搜索到后指示灯停止闪烁点击完成,配网结束。

해 17:27 토 O & …	****	17:27 日 0 4	ý	\$**+10
○ 测试 ● 欢迎来到全厦智能!	+	《 照明	添加设备	ON
全屋 客厅 主卧 次日	ēł 🗏	面板 窗帘		-
		传感器 灯扇 网关	步骤: 请使用物理开关进 电-通电,即进入蓝 模式。	行,断 好配置
		超级面板		
EMPTY	4			
			✓ 我已了	9F
● ● ● Ⅰ ● 20日 和玉 和玉 中山	2.		添加设备	
()				

2、修改地址 (需与双协议网关配合使用)

(1)、长按面板按键二 30 秒, 直到中间 LOGO 指示灯闪烁。

(2)、打开 GT 工程 APP, 点击"修改设备地址"

(3)、输入双协议网关地址和要更改的面板地址,点击确定。指示灯停止闪烁,修改完成。(面板地址必须为双协议)

(4)、面板地址修改完成后,点击定位再点一下面板的任意按钮,查看地址 是否修改成功。

注意: 面板地址为二级网关地址的后 10 位, (如果二级网关地址为 11, 则 面板地址只能在 12-1B 之间)

浙江捷特佳智能科技有限公司

10:41 (5 久 谷 🛜 🗅 😁 … (房屋配置	3al 😤 🕮	13:33 C & O O O O O O O O O O O O O O O O O O	* 🖬 🖾 di 💷	10:47 & & む 💿 つ 😝 … く 修改设备地址	3al 🕿 🖽
123456 FBGTNBOX202209290000	0088 Hits	第884 输入双材 第884 网关地山 新884 灵动面板均	か议 上 11 > 也址 12 >	廢地址 新地址	12 >
方向管理		定位	确认	定位	織认
シ 场景管理	联动管理 联动管理				
□ 西板配置	<u></u> 一 子 阿 关				
·	🕑 安防报警				
主机配置					
下载云端数据	上传本地数据				
修改设备地址	设置窗帘通道				
土和建口和原	更换房屋设备				

3、面板添加

- (1) 点击面板配置进入面板列表
- (2) 点击+号, 填写面板地址和所属房间, 选择面板布局后点击确定

10 <	::56 & & Ծ <mark>छ</mark> ♀ 88 … 房屋配置	31 S II	10:59 & 及 む 💿 つ 😝 … く 面板列表	3d % 📼 +	11:00 & 尽 (つ 💿 💿 … く 添加面板	◎ ⑦ 通定
	123456 FBGTNBOX202209290000	X08 技術	全屋 15 书房		面板地址	12 书房 〉
	⑦ 房间管理	·Ö. 6885			面板布局	□ 感应面板
	・シン 场景管理	⑦ 联动管理		+	三號 按键1 按键2 按键3	
[□ 面板配置	一 子同关	+		按键 按键	,
	"" 其他设备	🕑 安防报警	* [日雄	
	主机配置		暂无数	LIE.	丧证1 丧证2	
	下载云端数据	上传本地数据			按键3 按键4	
	修改设备地址	设置窗帘通道			五號 按顧1 按顧2 按顧3	接線1 按線2 接線3 接線4
	主机端口配置	更换房屋设备			按键4 按键5	1RW5
					六键 按键1 按键2 按键3 按键4	1 2 3 1011 1011 1011
			定位 #	H除 完成	19185 19186	4 5 6

4、面板设置

(1) 点击定位再按一下面板按键,定位到按键后会自动跳到此按键的配置 界面

(2) 选择相应的按键类型,并设置任务。操作步骤与普通面板相同,最后

点击保存按键设置完成.

注意一: 灵动面板目前只能配置为情景键, 两键循环两种类型。

注意二:一个情景只能添加 31 条指令。

全屋 一语 井房	面板12 书房 地址12 布局:4001			按键1	按键2		
				按键3	按键4		
			按键名称			按键1 〉	
			点按			情景键 >	
			设置任务			已设置 〉	
			长按 按键类型			情景键 >	
			设置任务			>	
	定位	-					
			X	-			

5、面板操作

- (1) 长按开关键 5 秒, LOGO 指示灯闪烁五下, 可进行开关机切换。
- (2) 面板按键设置完成后,点击按钮执行相应的情景,且旋钮会自动分配给此按钮使用。如果此按键的旋钮为激活状态,就可以使用旋钮进行调节。
- (3) 旋钮控制色温灯:单击相应按键,再旋转旋钮可上调下调色温灯亮度。双击相应按键,再旋转旋钮可上调下调色温灯色温。
 - (4) 旋钮控制调光灯: 单击或双击相应按键, 再旋转旋钮可上调下调调光灯亮度。
 - (5) 旋钮控制窗帘: 单击或双击相应按键, 再旋转旋钮可上调下调窗帘百分比。

注意: 如果面板配为情景键时且配置的第一个设备是色温灯、调光灯或窗

帘时就可以激活旋钮)。

五、注意事项

- 必须使用标准 DC5V 充电器充电
- 禁止在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧,远离热源,远离易燃易爆物品
- 禁止私自拆卸、改动及修理本产品
- 禁止带电接线,本产品通电时禁止用导体或其他工具敲开外壳
- 禁止非专业人士调试、维护本产品

六、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品,并不代表本产品软硬件 配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况,请查阅与本产品相关合约(若有), 或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考,如有个别图片与产品 实物不符,请以产品实物为准。

七、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害,但是本公司或与产品(包括硬件和 软件)的设计、生产及递送相关的任何个人,对第三方由于使用不当或无法使用 本产品所造成的任何损害(包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失 或其他财务损失)不承担法律责任。

同时,再次提醒各位,请严格按照本说明书进行产品安装,如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害,本公司概不负责。