
筒射灯双色电源 使用说明书 V3.1

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、概述	1
二、性能参数	1
三、接线说明	2
四、注意事项	2
五、关于本说明书	2
六、间接损害免责申明	2

一、概述

- 支持 DALI DT8 标准通信协议
- 带二位数字拨码盘设置地址，方便工程施工，简化售后
- 超宽色温范围 1500K-7000K 可自由配置，满足客户个性需求
- 恒流驱动，自适应电压
- 最低亮度 0.1%不闪烁
- 支持亮度百分比控制
- 支持色温百分比控制
- 可纳入全宅智能控制系统



二、性能参数

电源输入	AC85-265V 50Hz
通信接口	DALI 总线
输出接口	输出电压：DC15-42V 自适应
	恒流输出：150mA 200mA 280mA 480mA 拨码可调
型号	DALI-DT8-01
尺寸（W*D*H）	152*40*30mm
安装	配套双色温灯具安装
颜色	白色

三、接线说明



- 供电: L、N 接 AC220V。
- 通信接口: DA DB 接总线。
- 双色灯: V+接公共端正, C-接冷控制负, W-接暖光控制负。

四、注意事项

- 信号线不要接入 AC220V
- 必须接入匹配参数的灯具
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧, 远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 本产品通电时, 请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

五、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品, 并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况, 请查阅与本产品相关合约(若有), 或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考, 如有个别图片与产品实物不符, 请以产品实物为准。

六、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害, 但是本公司或与产品(包括硬件和软件)的设计、生产及递送相关的任何个人, 对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害(包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失)不承担法律责任。

同时, 再次提醒各位, 请严格按照本说明书进行产品安装, 如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害, 本公司概不负责。