

**双色温驱动器
(GTTG 系列)
使用说明书 V1.1**

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、 概述.....	1
二、 性能参数.....	1
三、 接线说明.....	2
四、 APP 调试.....	3
五、 注意事项.....	5
六、 关于本说明书.....	5
七、 间接损害免责申明.....	5

一、概述


- 亮度自动调节，手机远程操控
- 色温随意切换，用电节能环保
- 恒流驱动，自适应电压
- 支持亮度、色温百分比控制
- 可纳入全宅智能控制系统



二、性能参数

电源输入	AC 85-265V 50Hz
输出接口	输出电压: DC15-42V 自适应
	恒流输出: 150mA/200mA/280mA/480mA
型号	GTTG-CHL
尺寸 (W*D*H)	150*42*30mm
安装	灯具附近
颜色	白色

三、接线说明



- 供电: L、N 接 AC220V
- 双色灯: V+接公共端正, C-接冷控制负, W-接暖光控制负

四、APP 调试

1. 设备确保连通之后，打开涂鸦 APP 切换到首页，点击右上角添加
2. 驱动通断电七次后等待 2 秒，至闪烁，设备进入配网状态
3. 发现设备后，点击添加
4. 编辑设备名称，点击完成





(3)

(4)

五、注意事项

- 必须使用标准 AC220V 电源供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 禁止带电接线，本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

六、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

七、间接损害免责声明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。