

**有线网关 GWL-700  
(GTTG 系列)  
使用说明书 V1.1**

浙江捷特佳智能科技有限公司

## 目录

一、 概述.....	1
二、 性能参数.....	1
三、 APP 调试.....	2
四、 注意事项.....	4
五、 关于本说明书.....	4
六、 间接损害免责声明.....	4

捷特佳智能

## 一、概述

- ZigBee 无线 MESH 自组网，传播速度快，功耗低  
网络稳定可靠
- 支持配置场景信息
- 支持智能联动，可配置自动化
- 支持 IOS、Android 平台等移动终端设备智能远程控制
- 支持小度等主流语音音箱控制
- 支持有线 RJ45 连网方式，网络连接更稳定




## 二、性能参数

电源供应	工作电压	DC-5V
	工作电流（预估）	1A
工作温度	-20℃~45℃	
工作湿度	10%~90%RH（无冷凝）	
连接方式	Zigbee、以太网	
设计	型号	GTTG-GWL700
	尺寸（W*D*H）	90*86*15mm
发射功率	50mW	
组网距离	户型控制在平层 120 方以内	

### 三、APP 调试

1. 接好电源，连接有线网络
2. 打开涂鸦 APP 切换到首页，点击添加设备
3. 打开无线，并跟设备处于同一局域网内，连续按复位键 5 秒，直至 2 个绿灯常亮，进入配网状态
4. 搜索到设备后，点击添加
5. 编辑网关名称，点击完成。



(1)



(2)



(3)



(4)

## 四、注意事项

1. 必须使用标准 DC-5V 电源供电；
2. 不能在潮湿环境中使用；
3. 禁止灼烧，远离热源；
4. 禁止私自拆卸本产品；
5. 禁止带电接线，本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳；
6. 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品。

## 五、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

## 六、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。